ENGLISH

Japan Technology Since 1951



AM/FM tuning pocket radio

AWFML1

User manual

Please read the instructions carefully before use

Package content

Radio
Strap
User manual

Warning

WARNING:
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

PRECAUTIONS:
1. Do not leave the batteries in the compartment for a long time. Remove the batteries to avoid leakage and damage.
2. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal operation
3. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services center. Do not attempt to repair by yourself.

Specifications

Frequency range:	AM: 520-1700KHz / FM: 87.5-108MHz (depends on different countries / regions)
Speaker:	1.5 inches, 8-ohm dynamic speaker
Power Output:	0.4W RMS
DC Operate:	DC 3V (2 x 1.5V AAA)

Function description

Product description

1. ANTENNA
2. FREQUENCY SCALE
3. SPEAKER
4. FREQUENCY TUNING
5. VOLUME CONTROL
6. HEADPHONE JACK
7. BATTERY COMPARTMENT DOOR (AT REAR)
8. RADIO BAND SELECTOR (FM / AM / OFF)



Operating instruction

DC (battery) Operation

Insert 2 x AAA cells (not included) into battery compartment and then close the compartment door.

Note:

Check your batteries regularly. Old or discharged batteries should be replaced. If the unit is not to be used for some time, remove batteries from the battery compartment to avoid leakage.

Radio

1. Select FM or AM band by switching RADIO BAND SELECTOR.
2. Adjust the sound level by using VOLUME.
3. Tune to a radio station by using TUNING.

To improve reception:

- For FM, pull out the telescopic antenna. To improve FM Reception incline and turn the antenna, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For AM, the set is provided with a built-in antenna, so there is no need to use the telescopic one. Turn the set to find the best position.

Volume

Adjust the volume level with using VOLUME

You may connect headphones (not included) to 3.5mm HEADPHONE JACK. The loudspeaker is then muted.

Avoid listening to headphones at high volume levels to prevent possible hearing damage.

aiwa

Japan Technology Since 1951

know more:
www.aiwacentroamerica.com
www.aiwalatinoamerica.com

aiwa is a brand property of AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A.

Distributed by: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com/ama@aiwalatinoamerica.com
Distributed by: ACC GROUP S.A. in Central America & Caribbean www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: VICTORIA CAPITAL in Chile www.aiwa.cl
Distributed by: AIEG in Bolivia www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: RETAIL LUX S.A de C.V. in México www.aiwalatinoamerica.com/info@aiwamexico.com
Distributed by: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwa.com.uy

Designed in Japan

ESPAÑOL

Japan Technology Since 1951



Radio de bolsillo AM/FM

AWFML1

Manual de Usuario

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar

Contenido del empaque

Radio
Correa
Manual de usuario

Atención

ADVERTENCIA:
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra el gabinete; consulte únicamente con un agente de servicio o un ingeniero calificado.

PRECAUCIONES:
1. No dejes las pilas en el compartimento durante mucho tiempo. Retire las baterías para evitar fugas y daños.
2. No exponga la unidad a temperaturas extremas ni a alta humedad para garantizar un funcionamiento normal.
3. Si descubre que la unidad no funciona correctamente, llévela al centro de servicios más cercano. No intente repararlo usted mismo.

Especificaciones

Rango de frecuencia:	AM: 520-1700 KHz / FM: 87,5-108 MHz (depende de los diferentes países/regiones)
Altavoz:	altavoz dinámico de 1,5 pulgadas y 8 Ohms
Salida de potencia:	0,4 W RMS
Funcionamiento CC:	CC 3 V (2 x 1,5 V AAA)

Descripción de funciones

Descripción del Producto

1. ANTENA
2. ESCALA DE FRECUENCIA
3. PARLANTE
4. SINTONIZACIÓN DE FRECUENCIA
5. CONTROL DE VOLUMEN
6. CONECTOR PARA AURICULARES
7. PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS (TRASERO)
8. SELECTOR DE BANDA DE RADIO (FM/AM/OFF).



Instrucciones de operación

Funcionamiento CC (batería)
Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de la batería y luego cierre la puerta del compartimiento.
Nota:
Revise sus baterías regularmente. Se deben reemplazar las baterías viejas o descargadas. Si la unidad no se va a utilizar durante algún tiempo, retire las baterías del compartimiento para evitar fugas.

Radio
1. Seleccione la banda FM o AM cambiando el SELECTOR DE BANDA DE RADIO.
2. Ajuste el nivel de sonido usando VOLUMEN.
3. Sintonice una estación de radio usando TUNING.

Para mejorar la recepción:
- Para FM, extraiga la antena telescópica. Para mejorar la recepción de FM incline y gire la antena, reduzca su longitud si la señal de FM es demasiado fuerte (muy cerca de un transmisor).
- Para AM, el equipo posee una antena incorporada, por lo que no es necesario utilizar la telescópica. Gira el conjunto para encontrar la mejor posición.

Volumen
Ajuste el nivel de volumen usando el CONTROL DE VOLUMEN
Puede conectar auriculares (no incluidos) al CONECTOR PARA AURICULARES de 3,5mm. Cuando esto sucede se silencia el altavoz.
Evite escuchar auriculares a niveles de volumen altos para evitar posibles daños auditivos.

aiwa

Japan Technology Since 1951

Para más información visita:
www.aiwacentroamerica.com
www.aiwalatinoamerica.com

aiwa es una marca propiedad de AUDIO MOBILE AMÉRICAS, S.A.

Distribuido por: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com/ama@aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: ACC GROUP S.A. para Centroamerica y El Caribe www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: VICTORIA CAPITAL para Chile www.aiwa.cl
Distribuido por: AIEG para Bolivia www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: RETAIL LUX S.A de C.V. para México www.aiwalatinoamerica.com/info@aiwamexico.com
Distribuido por: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwa.com.uy

Designed in Japan