
ENGLISH

aiwa

Japan Technology Since 1951



2.0CH Mini Bluetooth soundbar

AWSBH15

User manual

Thanks for your preference
We hope you enjoy the experience!

Please read the instructions carefully before use

General Features

A compact yet powerful Bluetooth soundbar with sleek looks and excellent audio response. 2 full range speakers provide clarity across a broad frequency range, with crisp highs and deep bass that belie the unit's size. An integral USB port enables playback of MP3/WAV files directly from compatible media, with further flexible input options including AUX, HDMI(ARC) and Bluetooth. A convenient and cost-effective TV audio upgrade that doesn't compromise on performance.

- Elegant and attractive design
- 2 speakers for crisp, clear sound with deep bass
- Inbuilt 2.0 channel amplifier with 3 EQ presets
- Versatile input options to support a range of devices
- USB port for MP3 and WAV media playback
- Keyhole slots for wall mounting
- Remote control and Aux in cable included

Security Instructions

1.Don't expose this product to high temperature, wet environment and avoid place it under the rain or crash strongly.
2.To reduce the risk or electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover. Simply contact a professional service.
3.In the rear occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit on your own. Contact a certified service for a proper diagnosis and repair.
4.If fragments or liquids fall into device, please cut off the power right away and don't use it until a professional staff checks it.
5.Don't install the unit in or near a place where it may come in contact with rain, moisture or other liquids.

Specifications


Output Power: 30W
Speaker Unit: 2,25" / 15W full range speaker * 2 + air tubes *1
Frequency: 50Hz~16KHz
SNR: >=80dB
Bluetooth version: 5.0+EDR
Bluetooth range: Up to 10m
Connections: HDMI(ARC), USB, AUX in.
Built-in power supply
Dimensions:500x 75 x 80mm

Package content

- Soundbar
- Remote control
- Aux cable
- User manual
- Warranty card
- Wall fixing kit
- Share opinion card

Product description

Connections




1.HDMI(ARC): Use to connect compatible devices using a HDMI cable (not provided)
2.USB IN: Use to connect a flash drive for direct MP3/WAV playback (FAT32 format and 32GB max).
3.AUX IN: Use to connect compatible devices using the 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided.


LED display

1. Red LED: Standby mode
2. bt: Bluetooth mode
3.USB: USB media mode
4. AUX: Auxiliary input mode
5.ARC: HDMI(ARC) mode.

Remote Control



Soundbar controls




1- ✙ : Long press to increase volume. Short press to skip to the next track (Bluetooth / USB mode only).
2- ▭ : Long press to decrease volume. Short press to skip to the previous track (Bluetooth / USB mode only).
3- M : Short press to select your preferred input mode (BT / HDMI(ARC) / AUX / USB).
4- ⏻ : Long press to turn off. Short press to turn on.
5- ▷/II : Short press to select the play or pause function.

Input Functions


• **Power on/off:** Press the Power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on and off.
• **AUX in**: Connect a compatible device using 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable provided, then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until AUX is displayed on the LED display. Ensure the connected device is producing an audio signal, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
• **Bluetooth:** Press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until bt is shown on the LED display. The LED display will flash to indicate that the soundbar is in Bluetooth pairing mode. Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AWSBH15 in the device's list. When the two devices are paired, the LED display on the soundbar will stop flashing and remain constant. (The soundbar will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on.)
Remark: if you want to unpair of previously paired devices, please kindly long press Play/Pause button on the remote control.
• **USB media mode:** The soundbar is compatible with USB flash drives of up to a size of 32GB and can play MP3 and WAV audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port on the back of the soundbar and the unit will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.
USB repeat mode (accessed via the remote control) enables single track repeat (ONE) and all track repeat (ALL).
The media player also has a memory function that will recall and continue playing from the last played point of a USB flash drive that has previously been used with the soundbar, when it is reinserted.
• **HDMI(ARC):** Connect a HDMI ARC compatible device to the HDMI ARC port on the soundbar using a standard HDMI cable (not supplied), then press the MODE button on the remote control or soundbar control panel repeatedly until ARC is displayed on the LED display. Ensure HDMI ARC is selected as the TV's audio output, then adjust the volume of soundbar using the Volume up and Volume down buttons on the remote control or soundbar control panel.
• **Equalizer modes:** The soundbar has 3 equalizer presets, tailored to complement various styles of music. Press the EQ button on the remote to choose between Music (EQ1), Movie (EQ2), News (EQ3).
• **Wall mounting:** The soundbar can be mounted to a wall using the fixing brackets provided, secured with the fixing screws on the back of the unit (refer to below steps). Alternatively, a compatible soundbar bracket

can be used (not supplied).

1




2




Drill holes in the wall

3




Tap expansion screws into the wall

4




Before fixing the wall mounting bracket to the wall, tighten the screws for hanging the soundbar to the bracket, leaving a gap of about 3mm.

5



Screw the wall bracket to the wall

6



Hang the soundbar from the bracket

TROUBLE SHOOTING

Should you experience difficulties in the use of this player, refer to the following chart.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No power	·The unit is disconnected from the AC outlet ·AC outlet is not functioning	·Reconnect to the AC outlet ·Change to another outlet
Remote control does not work	·Battery empty ·Installed battery wrong polarity ·Too far from the main unit	.Replace battery ·Re-install battery in correct polarity ·Reduce the distance
No sound output	select wrong source output	Activate the PCM output on your source device(e.g. TV, Set-top Box,DVD,or Blu-ray player)
Sound is distorted	Volume level is set too high	Decrease the volume level
Unit gets warm after extended play at high volume	This is normal	Turn the unit off for a period of time or lower the volume
Speaker cannot be connected via Bluetooth	·Bluetooth is switched off at the audio source ·The speaker has already connected with another device via Bluetooth	·Switch on the Bluetooth function in the audio source ·Press and hold the BT button on the remote control for 3 seconds to break the current connection and initiate pairing mode
No sound when playing audio via Bluetooth	·Your Bluetooth device has not been paired ·The volume control of your Bluetooth device is set at too low ·The volume control of main unit is set too low	·Pair the speaker again to the audio source ·Increase the volume of your Bluetooth device ·Increase the volume of the main unit
Poor sound quality from a Bluetooth device	·Bluetooth device is almost out of range of the Sound Bar	·Move your Bluetooth device closer to the Sound Bar

aiwa

Japan Technology Since 1951

Know more:
www.aiwalatinoamerica.com


aiwa is a brand property of AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A.

Distributed by: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com/ama@aiwalatinoamerica.com
Distributed by: ACC GROUP S.A. in Central America & Caribbean www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: VICTORIA CAPITAL in Chile www.aiwa.cl
Distributed by: AIEG in Bolivia www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: RETAIL LUX S.A de C.V. in México www.aiwalatinoamerica.com/info@aiwamexico.com
Distributed by: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com
Distributed by: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwa.com.uy

Designed in Japan

ESPAÑOL

Japan Technology Since 1951



Mini barra de sonido Bluetooth de 2 canales

AWSBH15

Manual de usuario

Gracias por su preferencia
¡Esperamos que disfrutes de la experiencia!

Lea atentamente las instrucciones antes de usar.

Introducción

Una barra de sonido Bluetooth compacta pero potente con una apariencia elegante y una excelente respuesta de audio. 2 altavoces de rango completo brindan claridad en un amplio rango de frecuencia, con agudos nítidos y graves profundos que contradicen el tamaño de la unidad. Un puerto USB integral permite la reproducción de archivos MP3/WAV directamente desde medios compatibles, con opciones de entrada más flexibles que incluyen AUX, HDMI(ARC) y Bluetooth. Una actualización de audio de TV conveniente y rentable que no compromete el rendimiento.

- Diseño elegante y atractivo
- 2 parlantes para un sonido claro y nítido con graves profundos
- Amplificador incorporado de 2.0 canales con 3 preajustes de ecualizador
- Opciones de entrada versátiles para admitir una variedad de dispositivos
- Puerto USB para reproducción de medios MP3 y WAV
- Ranuras tipo ojo de cerradura para montaje en pared
- Control remoto y cable auxiliar incluidos

Instrucciones de seguridad

1. No exponga este producto a altas temperaturas ni a ambientes húmedos y evite colocarlo bajo la lluvia o chocarlo con fuerza.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no retire la cubierta del gabinete. Simplemente contacte con un servicio profesional.
3. En caso de mal funcionamiento posterior, no intente reparar la unidad usted mismo. Póngase en contacto con un servicio certificado para un diagnóstico y reparación adecuados.
4. Si caen fragmentos o líquidos dentro del dispositivo, corte la energía de inmediato y no lo use hasta después de que el personal profesional lo revise.
5. No instale la unidad en o cerca de un lugar donde pueda entrar en contacto con la lluvia, la humedad u otros líquidos.

Especificaciones


Potencia de salida: 30W
Unidad de altavoz: Altavoz de rango completo de 2,25" / 15W * 2 + tubos de aire *1
Frecuencia: 50Hz ~ 16KHz
SNR: >=80dB
Versión de Bluetooth: 5.0+EDR
Alcance de Bluetooth: hasta 10 m
Conexiones: HDMI(ARC), USB, entrada AUX.
Fuente de alimentación incorporada
Dimensiones: 500x75x80mm

Contenido del empaque

- Barra de sonido
- Control remoto
- Cable auxiliar
- Manual de usuario
- Tarjeta de garantía
- Kit de fijación a la pared
- Tarjeta de opinión

Descripción del producto

Conexiones




1.HDMI(ARC): Úselo para conectar dispositivos compatibles mediante un cable HDMI (no incluido)
2.USB IN: Úselo para conectar una unidad flash para reproducción directa de MP3/WAV (formato FAT32 y 32 GB como máximo).
3.AUX IN: Úselo para conectar dispositivos compatibles usando el cable jack estéreo de 3,5 mm – 3,5 mm proporcionado.


Pantalla LED

1. LED Rojo: Modo de espera
2. bt: modo Bluetooth
3.USB: Modo de medios USB
4. AUX: Modo de entrada auxiliar
5.ARC: modo HDMI (ARC).

Control remoto



Controles de la barra



1- ✣ : Mantenga presionado para aumentar el volumen. Presione brevemente para saltar a la siguiente pista (solo modo Bluetooth/USB).
2- ▭ : Mantenga presionado para disminuir el volumen. Presione brevemente para saltar a la pista anterior (solo modo Bluetooth/USB).
3- Ⓜ : Presione brevemente para seleccionar su modo de entrada preferido (BT / HDMI(ARC) / AUX / USB).
4- ⏻ : Mantenga presionado para apagar. Presione brevemente para encender.
5- ▷/II : Pulsación corta para seleccionar la función de reproducción o pausa.


Funciones de entrada


• **Encendido/apagado**: presione el botón de encendido/apagado en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido para encender y apagar la unidad.
• **Entrada AUX**: conecte un dispositivo compatible usando el cable jack estéreo de 3,5 mm – 3,5 mm proporcionado, luego presione el botón MODE en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido repetidamente hasta que aparezca AUX en la pantalla LED. Asegúrese de que el dispositivo conectado esté produciendo una señal de audio, luego ajuste el volumen de la barra de sonido usando los botones Subir volumen y Bajar volumen en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido.
• **Bluetooth**: presione el botón MODE en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido repetidamente hasta que se muestre bt en la pantalla LED. La pantalla LED parpadeará para indicar que la barra de sonido está en modo de emparejamiento Bluetooth. Asegúrese de que el dispositivo que desea conectar también esté en modo de emparejamiento y busque AWSBH15 en la lista del dispositivo. Cuando los dos dispositivos estén emparejados, la pantalla LED de la barra de sonido dejará de parpadear y permanecerá constante. (La barra de sonido ahora se volverá a emparejar automáticamente con este dispositivo siempre que esté dentro del alcance y tenga Bluetooth activado).
Observación: si desea desvincular dispositivos previamente emparejados, mantenga presionado Reproducir/Pausa en el control remoto.
• **Modo de medios USB**: la barra de sonido es compatible con unidades flash USB de hasta 32 GB y puede reproducir archivos de audio MP3 y WAV directamente. Simplemente inserte una unidad compatible en el puerto USB en la parte posterior de la barra de sonido y la unidad cambiará automáticamente al modo USB y reproducirá la primera pista compatible.
El modo de repetición USB (al que se accede a través del control remoto) permite la repetición de una sola pista (ONE) y de todas las pistas (ALL).
El reproductor multimedia también tiene una función de memoria que recuperará y continuará reproduciendo desde el último punto reproducido de una unidad flash USB que se haya utilizado previamente con la barra de sonido, cuando se vuelva a insertar.
• **HDMI(ARC)**: conecte un dispositivo compatible con HDMI ARC al puerto HDMI ARC de la barra de sonido usando un cable HDMI estándar (no suministrado), luego presione el botón MODE en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido repetidamente hasta que se muestre ARC en la


pantalla LED. Asegúrese de que HDMI ARC esté seleccionado como salida de audio del televisor, luego ajuste el volumen de la barra de sonido usando los botones Subir volumen y Bajar volumen en el control remoto o en el panel de control de la barra de sonido.


• **Modos de ecualizador**: la barra de sonido tiene 3 ajustes preestablecidos de ecualizador, diseñados para complementar varios estilos de música. Presione el botón EQ en el control remoto para elegir entre Música (EQ1), Película (EQ2), Noticias (EQ3).


• **Montaje en pared**: La barra de sonido se puede montar en una pared usando los soportes de fijación proporcionados, asegurados con los tornillos de fijación en la parte posterior de la unidad (consulte los pasos a continuación). Alternativamente, se puede utilizar un soporte de barra de sonido compatible (no incluido).














SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene dificultades para utilizar este reproductor, consulte el siguiente cuadro

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No enciende	. La unidad está desconectada de la toma de corriente CA . La toma de corriente CA no funciona	. Vuelva a conectar a la toma de corriente de CA . Cambie a otra toma de corriente
Control remoto no funciona	. Batería vacía . Batería instalada con polaridad incorrecta . Demasiado lejos de la unidad principal	. Sustituir la batería . Vuelva a instalar la batería con la polaridad correcta . Reducir la distancia
No reproduce sonido	Error al seleccionar la salida de la fuente equivocada	Active la salida PCM en su dispositivo de origen (por ejemplo, TV, decodificador, DVD o reproductor de Blu-ray)
Sonido distorcionado	El nivel de volumen es demasiado alto	Bajar el nivel de volumen
La unidad se calienta después de una reproducción a alto volumen	Esto es normal	Apague el aparato durante un tiempo o baje el volumen
El altavoz no puede conectarse a través de Bluetooth	. El Bluetooth está desactivado en la fuente de audio . El altavoz ya se ha conectado con otro dispositivo a través de Bluetooth	. Activar la función Bluetooth en la fuente de audio . Mantén pulsado el botón BT del mando a distancia durante 3 segundos para interrumpir la conexión actual e iniciar el modo de emparejamiento
No reproduce sonido a través de Bluetooth (BT)	. Su dispositivo Bluetooth no ha sido emparejado . El control de volumen de su dispositivo Bluetooth está ajustado a un nivel demasiado bajo . El control de volumen de la unidad principal está demasiado bajo	. Vuelve a emparejar el altavoz con la fuente de audio . Sube el volumen de tu dispositivo Bluetooth . Aumenta el volumen de la unidad principal
Mala calidad de sonido desde un dispositivo Bluetooth (BT)	Dispositivo Bluetooth está casi fuera del del alcance de la barra de sonido	Acerca tu dispositivo Bluetooth más cerca de la barra de sonido

aiwa

Japan Technology Since 1951

Para más información visita:
www.aiwalatinoamerica.com

aiwa es una marca propiedad de AUDIO MOBILE AMÉRICAS, S.A.

Distribuido por: AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. www.aiwalatinoamerica.com/ama@aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: ACC GROUP S.A. para Centroamerica y El Caribe www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: VICTORIA CAPITAL para Chile www.aiwa.cl
Distribuido por: AIEG para Bolivia www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: RETAIL LUX S.A de C.V. para México www.aiwalatinoamerica.com/info@aiwamexico.com
Distribuido por: aiwa Colombia S.A.S www.aiwalatinoamerica.com
Distribuido por: aiwa Uruguay S.A.S www.aiwa.com.uy

Designed in Japan